



Nr	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
103	Corpo aspirante	Suction casing
107	Corpo premente	Discharge casing
109.1	Elemento aspirante	Suction difuser
109.2	Elemento premente	Discharge difuser
183	Piede di appoggio	Support foot
210	Albero	Shaft
230	Girante	Impeller
320	Cuscinetto a sfere	Ball bearing
330	Supporto	Bearing housing
360.2	Coperchio cuscinetto l.c.	Bearing cover D.S.
413	Guarnizione aspirante	Suction gasket
414	Guarnizione premente	Discharge gasket
433	Tenuta Meccanica	Mechanical seal
507	Paraspruzzi	Deflector
545	Bronzina	Bearing bush
801	Motore elettrico	Electric motor
860	Parastrappi	Intermediate coupling
861.1	Semigiunto lato pompa	Half coupling pump side
861.2	Semigiunto lato motore	Half coupling motor side
905	Tirante	Tie bolt
932.1	Anello di sicurezza cuscinetto	Ball bearing circlip
932.2	Anello di sicurezza albero	Shaft circlip
932.3	Anello di sicurezza albero	Shaft circlip
940.1	Linguetta girante	Impeller key
940.2	Linguetta giunto	Coupling key