



Nr	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Nr	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
102	Corpo	Casing	452	Premitreccia	Packing gland
161	Coperchio del corpo	Casing cover	458	Anello idraulico	Lantern ring
183	Piede di appoggio	Support foot	433	Tenuta meccanica	Mechanical seal
210	Albero	Shaft	461	Baderna	Packing ring
230	Girante	Impeller	471	Coperchio tenuta meccanica	Mechanical seal cover
240	Dado di bloccaggio girante	Impeller Nut	506	Paraspruzzi	Deflector
320.1	Cuscinetto a sfere l.o.c.	Ball bearing N.D.S.	524	Camicia albero	Shaft sleeve
320.2	Cuscinetto a sfere l.c.	Ball bearing D.S.	636	Ingrassatore	Grease nipple
330	Supporto	Bearing housing	900.1	Prigioniero con dado	Stud with nut
360.1	Coperchio cuscinetto l.o.c.	Bearing cover N.D.S.	900.2	Prigioniero con dado	Stud with nut
360.2	Coperchio cuscinetto l.c.	Bearing cover D.S.	900.3	Prigioniero con dado	Stud with nut
370	Distanziale cuscinetto	Bearing spacer	900.4	Prigioniero con dado	Stud with nut
370.1	Distanziale cuscinetto	Bearing spacer	901.2	Vite T.E.	Hex head screw
400.1	Guarnizione del corpo	Casing gasket	901.4	Vite T.E.	Hex head screw
400.2	Guarnizione coperchio cuscinetto l.c.	Bearing cover gasketl D.S.	903.3	Tappo drenaggio	Drain plug
400.3	Guarnizione coperchio cuscinetto l.o.c.	Bearing cover gasket N.D.S.	903.6	Tappo di adescamento con rondella	Primingplug & washer
400.4	Guarnizione camicia	Sleeve gasket	932.1	Seeger supporto	Circlip for a bore
400.9	Guarnizione tenuta meccanica	Mechanical seal gasket	932.2	Seeger albero	Circlip for a shaft
420.1	Anello di tenuta l.c.	Bearing cover seal D.S.	940.1	Linguetta girante	Impeller key
420.2	Anello di tenuta l.o.c.	Bearing cover seal N.D.S.	940.2	Linguetta giunto	Coupling key