



Pompa tipo pump size	Supporto Bearing Housing	CONNESSIONI CONNECTIONS HOLES								
		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
32-16	25	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/4
32-20	25	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/4
40-16	25	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/4
40-20	25	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/4
40-25	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
50-16	25	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/4
50-20	25	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/4
50-25	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
65-16	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
65-20	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
65-25	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
65-31	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/2
80-16	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	3/8
80-20	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
80-25	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	3/8
80-31	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/2
100-20	35	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	3/8
100-25	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/2
100-31	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/2	1/2
100-40	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/2
125-25	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/2
125-31	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/2
125-40	50	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	18	1/4	1/2

d1 = Entrata liquido dispositivo di tenuta.  
*Flushing sealing device inlet.*

d2 = Uscita liquido dispositivo di tenuta.  
*Flushing sealing device outlet.*

d3 = Entrata/Uscita liquido di raff. cassastoppa  
*Stuffing box cooling water outlet/inlet.*

d4 = Scarico liquido di gocciolamento tenuta.  
*Seal drain.*

d5 = Svuotamento olio lubrificante cuscinetti.  
*Bearing lubricating oil drain.*

d6 = Attacco oliatore a livello costante.  
*Constant level oiler connection.*

d7 = Tappo di sfiato con astina.  
*Oil dipstick.*

d8 = Attacco manometro.  
*Pressure gauge connection.*

d9 = Scarico liquido.  
*Casing drain.*