



Nr	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Nr	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
102	Corpo	Casing	471	Coperchio tenuta meccanica	Mechanical seal cover
161	Coperchio del corpo	Casing cover	506	Paraspruzzi	Deflector
183	Piede di appoggio	Support foot	636	Ingrassatore	Grease nipple
210	Albero	Shaft	801	Motore elettrico	Electric motor
230	Girante	Impeller	861.1	Semi giunto lato pompa	Half coupling pump side
240	Dado di bloccaggio girante	Impeller Nut	861.2	Semi giunto lato motore	Half coupling motor side
320.1	Cuscinetto a sfere l.o.c.	Ball bearing N.D.S.	900.1	Prigioniero con dado	Stud with nut
320.2	Cuscinetto a sfere l.c.	Ball bearing D.S.	900.2	Prigioniero con dado	Stud with nut
330	Supporto	Bearing housing	900.4	Prigioniero con dado	Stud with nut
344	Lantern motore	Lantern bracket	901.1	Vite T.E.	Hex head srew
360.1	Coperchio cuscinetto l.o.c.	Bearing cover N.D.S.	901.2	Vite T.E.	Hex head srew
360.2	Coperchio cuscinetto l.c.	Bearing cover D.S.	901.3	Vite T.E.	Hex head srew
370	Distanziale cuscinetto	Bearing spacer	901.4	Vite T.E.	Hex head srew
370.1	Distanziale cuscinetto	Bearing spacer	901.5	Vite T.E.	Hex head srew
400.1	Guarnizione del corpo	Casing gasket	903.3	Tappo drenaggio	Drain plug
400.2	Guarnizione coperchio cuscinetto l.c.	Bearing cover gasketl D.S.	903.6	Tappo di adescamento con rondella	Primingplug & washer
400.3	Guarnizione coperchio cuscinetto l.o.c.	Bearing cover gasket N.D.S.	932.1	Seeger supporto	Circlip for a bore
400.9	Guarnizione tenuta meccanica	Mechanical seal gasket	932.2	Seeger albero	Circlip for a shaft
420.1	Anello di tenuta l.c.	Bearing cover seal D.S.	940.1	Linguetta girante	Impeller key
420.2	Anello di tenuta l.o.c.	Bearing cover seal N.D.S.	940.2	Linguetta giunto	Coupling key
433	Tenuta meccanica	Mechanical seal			