



Nr	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
103	Corpo	Casing
109	Elemento diffusore	Interstage difuser
161.1	Coperchio del corpo l.c.	Casing cover D.S.
161.2	Coperchio del corpo l.o.c.	Casing cover N.D.S
210	Albero	Shaft
230	Girante	Impeller
320.1	Cuscinetto a sfere l.o.c.	Ball bearing N.D.S.
320.2	Cuscinetto a sfere l.c.	Ball bearing D.S.
330	Supporto	Bearing housing
360.2	Coperchio cuscinetto l.c.	Bearing cover D.S.
412.1	O-ring	O-ring
413	Guarnizione	Gasket
433	Tenuta Meccanica	Mechanical seal
507	Paraspruzzi	Deflector
545	Bronzina	Bearing bush
801	Motore elettrico	Electric motor
860	Parastrappi	Intermediate coupling
861.1	Semigiunto lato pompa	Half coupling pump side
861.2	Semigiunto lato motore	Half coupling motor side
900.1	Prigioniero con dado	Stud with nut
904	Grano	Screw
921.1	Ghiera	Impeller nut
921.2	Ghiera cuscinetto	Bearing locking nut
932.3	Anello di sicurezza albero	Shaft circlip
940.1	Linguetta girante	Impeller key
940.2	Linguetta giunto	Coupling key