



Nr	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
103	Corpo aspirante	Suction casing
107	Corpo premente	Discharge casing
109	Elemento diffusore	Interstage difuser
183	Piede di appoggio	Support foot
210	Albero	Shaft
230	Girante	Impeller
320	Cuscinetto a sfere	Ball bearing
344	Lanterna motore	Lantern bracket
350	Supporto cuscinetto	Bearing housing
360.2	Coperchio cuscinetto l.c.	Bearing cover D.S.
412.1	O-ring elemento	O-ring
412.2	O-ring supporto	O-ring bearing housing
420	Anello di tenuta	Bearing cover seal
433	Tenuta Meccanica	Mechanical seal
507	Paraspruzzi	Deflector
545	Bronzina	Bearing bush
861.1	Semigiunto lato pompa	Half coupling pump side
905	Tirante	Tie bolt
921	Ghiera	Impeller nut
932.1	Anello di sicurezza (seeger) foro	Hole circlip
932.2	Anello di sicurezza (seeger) foro	Hole circlip
932.3	Anello di sicurezza (seeger) albero	Shaft circlip
932.4	Anello di sicurezza (seeger) albero	Shaft circlip
940.1	Linguetta girante	Impeller key
940.2	Linguetta giunto	Coupling key